

# ESSENTIAL WIRELESS MOUSE



## Guía de sincronizado manual del receptor y el mouse

Esta guía aplica a los modelos  
**PC-044833 PC-044758**

El receptor y el mouse están sincronizados de origen para hacer más sencillo el proceso de sincronización, en algunas ocasiones esta sincronización de fábrica puede perderse, por lo que para restablecerla sigue estos pasos:

1. Inserta la batería
2. Presiona y mantén presionado al mismo tiempo:



3. Sin dejar de presionar los botones, inserta el receptor en un puerto USB



4. Después de aproximadamente 10 segundos, suelta los botones y el mouse ya se podrá utilizar.

En caso de que no se sincronice, repite los pasos una vez más.

**Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

Soporte Técnico

**PARA MÉXICO**  
MX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 01800 148 1828  
[sosporte@masterchoice.com.mx](mailto:sosporte@masterchoice.com.mx)

**PARA RESTO DEL MUNDO**  
+52 33 3283 1500  
+1 855 7373 246  
[sosporte@masterchoice.com.mx](mailto:sosporte@masterchoice.com.mx)