



Adaptador Universal



Guía de Usuario PC-240341

USB – Los conectores USB tipo A están en la parte trasera.



⚠ Este producto no convierte voltaje (AC-AC), para evitar posibles daños a tu dispositivos u otros riesgos de seguridad, asegúrate que el enchufe de corriente a usar tiene el voltaje adecuado para tu dispositivo ANTES de usar el adaptador.

Cada país tiene sus regulaciones sobre el uso de adaptadores de viaje, por favor verificalas antes de usarlo.

Sin conexión a tierra. Use sólo con dispositivos sin tierra o con doble aislamiento.

Para uso en interiores únicamente.

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

El adaptador cubre más de 150 países con sus conectores US / EU / UK / AU.

Cuenta con cubiertas de protección para evitar el contacto del usuario con las piezas con corriente eléctrica.

Se puede usar un tipo de conector a la vez, al activarlo, los otros se esconden automáticamente.

Encendido: Al conectar el adaptador, el indicador LED encenderá indicando que los puertos AC y USB están funcionando.

📄 Este producto puede no funcionar con ciertos aparatos de alto voltaje, verifica la etiqueta de estos para ver si requieren menos de 6A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación / Salida:

100-240 Vca 50-60 Hz

Potencia:

630W (100 Vca) / 1500W (240 Vca)

Voltaje de salida USB:

5 Vcc 2.1 A

Conectores:

EU / AU / UK / US

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

⚠ Los equipos eléctricos no deben desecharse con los desperdicios de casa, por favor recicálalos donde existan instalaciones, checa con tu autoridad local para información de reciclaje.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me


USA – Presiona ligeramente el botón y deslízalo hacia la derecha (USA / AUST) hasta el final. Asegúrate que los conectores están en posición paralela.



AUST – Desde la posición anterior, rota los conectores hasta que estén en posición en \ /



UK – Presiona ligeramente el botón y deslízalo hacia la izquierda (UK) hasta el final. Posteriormente, jala el conector aislado para tierra física.



EU – Regresa el botón al centro y presiónalo hasta que el conector europeo se libere.



PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados.

Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, - 01 800 PCHOICE (724-6423)

Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R. F. C. MCH-920810-FF6