PERFECT CHOICE®

Transmisor de audio BT - FM

Guía de Usuario

PC–331131

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Sincronizar frecuencia FM

1. Enchufe el transmisor a su automóvil.
2. Encienda la radio de su automóvil a una frecuencia FM desocupada, haga clic en el botón "CH" y luego la pantalla LCD parpadeará.
3. Haga clic en el botón anterior / siguiente para que coincida con la misma frecuencia.

MODO BT: Emparejamiento con PC–331131

1. Conecte el Transmisor al enchufe del auto. Debe activar la función BT de su teléfono móvil y luego buscar el nuevo dispositivo. Cuando el teléfono móvil detecte esta unidad (PC–331131), haga clic en este nombre para conectar.

Nota: En el modo de reproducción de música, cuando hay una llamada entrante, este dispositivo cambiará automáticamente al modo teléfono. Presione el botón central para responder / rechazar / volver a marcar la llamada telefónica.

MODO REPRODUCTOR MP3

Inserte la tarjeta TF / disco USB que contiene los archivos MP3 en la ranura para tarjeta / puerto USB, reproducirá y transmitirá los archivos MP3 automáticamente.

MODO CARGA

Cuando el transmisor esté conectado al enchufe del automóvil, conecte su dispositivo móvil al puerto USB con un cable USB (no incluido), esta unidad servirá como cargador con salida de 1A.

⚠ El uso inadecuado de este dispositivo puede ocasionar daños irreversibles. No exponga el dispositivo en temperaturas altas, no use este aparto cerca de superficies húmedas. La conexión a larga distancia puede causar interferencias de señal, así como elevación de temperatura en el dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	12–24 Vcc
Salida USB:	5 Vcc 1 A
Rango de frecuencia:	87.5–108.0 MHz
Conectores:	3.5 mm / USB
Memorias compatibles:	micro SD
Archivos soportados:	MP3, WMA
Capacidad máxima de memoria:	32 GB
Versión BT:	2.1
Perfiles soportados:	A2DO, AVRCP, HFP

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724–6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto _____ **Sello:**

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724–6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH–920810–FE6