

Action Band



Banda monitor de salud

PERFECT CHOICE.

Guía de Usuario | PC-270041

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Requerimientos: iOS 8 o superior, Android 4.4 o superior // BT 4.0

1. Si tu dispositivo cumple con los requerimientos, descarga la APP "Wearfit", de Apple Store® o Play Store®, puedes usar los siguientes códigos QR.



2. Una vez instalada la aplicación , enciende tu banda manteniendo pulsado durante 3 segundos en la parte inferior de la pantalla.
3. Activa la conexión Bluetooth en tu Smartphone y dentro de la aplicación seleccione "Enlazar pulsera" y busque entre los dispositivos como PC-270041.
4. Configure sus datos personales e información de usuario.
5. Navegue entre los modos que ofrece la **Action Band**.

Funcionamiento

Una vez que la App esté conectada con la pulsera, automáticamente se sincronizará la hora con la del teléfono y la pulsera iniciará a tomar lecturas de parámetros.

Operación de la pulsera.

Cada vez que se presione la parte inferior del display OLED seguirá esta secuencia de menú. Para seleccionar una opción, mantenga presionado por 3 segundos:

-  **Hora:** Muestra en pantalla, hora, fecha y carga.
-  **Pasos:** Registra la serie de pasos al día.
-  **Monitor cardíaco :** Monitor de ritmo cardíaco.
-  **Monitor de oxígeno:** Monitor de oxigenación en la sangre.
-  **Monitor de presión sanguínea:** El dispositivo medirá automáticamente la presión sanguínea.
-  **Monitor de sueño:** Monitorea el progreso del sueño para analizar la calidad del sueño.
-  **Recordatorio de llamadas:** Configure la función “recordatorio de llamada” en la APP, la pulsera vibrará cuando el teléfono reciba una llamada.
-  **Recordatorio de mensajes (Solo Android):** Configure la función “recordatorio de mensajes” en la APP, la pulsera vibrará cuando el teléfono reciba una notificación de mensaje.

Cargando la Action Band:

Asegúrese de que su PC-240041 y la pinza de carga hagan contacto de forma correcta tal y como se muestra en la imagen.

 El tiempo máximo de carga es de 3 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga el dispositivo a temperaturas altas.

La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.



Especificaciones técnicas:

Método de transmisión:	Inalámbrico (BT 4.0)
Rango:	10 m
App compatible:	Wearfit
Compatibilidad:	Android 4.4 o superior
	iOS 8.0 o superior
Voltaje de carga:	5 Vcc 500 mA
Duración batería:	3–5 d
FactorIP:	IP67

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Los resultados y monitoreos son referenciales, no deben tomarse para diagnóstico.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO

CDMX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6